J 12

RÉTROGRADE MYSTÉRIEUSE

CHANEL

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

FONCTIONNALITÉ ET RÉGLAGE

La technique au service de l'esthétique…

Pendant les dix premières minutes, heures et minutes se lisent de façon très classique au centre de la montre.
À la dixième minute de l'heure, l'aiguille des minutes inverse sa rotation et tourne dans le sens anti-horaire. Elle tourne donc à l'envers et elle va mettre dix minutes pour rejoindre sa position classique à la vingtième minute. Pour cette anti-révolution de 300° (50 min x 6°/min), l'aiguille des minutes « régresse » donc au rythme de cinq minutes de cadran par minute. Pendant ces dix minutes (épisode rétrograde), on peut lire chaque minute écoulée sur un disque chiffré de 11' à 19' dans un guichet-loupe. Ce disque digital ne défile lentement que pendant cet intervalle de retour en arrière de l'aiguille des minutes. Il est en position neutre (sans chiffre) pendant les cinquante minutes de la rotation normale de cette aiguille. Après les dix minutes de l'épisode rétrograde, la lecture de l'heure reprend son cours normal.

À 11h, une réserve de marche à aiguille indique le temps de fonctionnement du mouvement jusqu'à son prochain remontage manuel (le mouvement est prévu pour fonctionner pendant environ dix jours, soit 237 heures, une fois les deux barillets parallèles totalement remontés).

FONCTIONNALITÉ ET RÉGLAGE

REMONTAGE MANUEL DU MOUVEMENT

ÉTAPE 1

Appuyer sur la couronne pour la libérer

ÉTAPE 2

Appuyer fermement jusqu'au clic sur le poussoir à 4h pour sélectionner le remontage manuel

ÉTAPE 3

Remonter sans forcer manuellement ou à l'aide de l'outil (livré avec la montre), jusqu'à ce que l'aiguille de la jauge de réserve de marche se déplace vers la droite (environ 50 tours sont nécessaires pour un remontage complet)

ÉTAPE 4

Appuyer sur la couronne et pousser fermement jusqu'au clic (remise à zéro de la fonction)

FONCTIONNALITÉ ET RÉGLAGE

RÉGLAGE DE L'HEURE

ÉTAPE 1

Appuyer sur la couronne pour la libérer

ÉTAPE 2

Appuyer fermement jusqu'au clic sur le poussoir à 2h pour sélectionner la mise à l'heure

ÉTAPE 3

ATTENTION : Compte tenu du sysème rétrograde, la mise à l'heure ne peut se faire que dans le sens des aiguilles. Il est recommandé de pratiquer cette mise à l'heure avec précaution afin de ne pas dépasser l'heure voulue. Pour éviter tout risque d'endommager le mécanisme, la couronne débrayera si on la tourne dans le sens inverse des aiguilles

Lorsque l'aiguille des minutes est sur «10'», les minutes de 11' à 19' se lisent sur le disque se trouvant sous la loupe. En arrivant à «20'» la lecture des minutes se fait à nouveau par l'aiguille

ÉTAPE 4

Appuyer sur la couronne et pousser fermement jusqu'au clic (remise à zéro de la fonction)